



D Handmixer

GB Hand mixer

F Mixeur batteur

NL Handmixer

I Sbattitore a mano

Beschreibung



D	Beschreibung
1	Auswurftaste
2	Stufenschalter
3	Motorgehäuse
4	Rührhesen

NL Beschrijving1 Uitwerpknop2 Regelschakelaar

Regelschakelaar
Motorbehuizing

4 Gardes

GB Description

1 Ejection button

Speed switchMeter housing

3 Motor housing

4 Beaters

I Descrizione

1 Tasto di espulsione

2 Interruttore graduale

3 Custodia motore

4 Fruste

Description

1 Bouton éjecteur

2 Régleur de vitesse

3 Boîtier du moteur

4 Fouets

Inhalt

Beschreibung	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Technische Daten	3
Lieferumfang	4
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Vor dem ersten Gebrauch	8
Kurzzeitbetrieb	9
Inbetriebnahme	9
Reinigen und Aufbewahrung	10
Behebung von möglichen Störungen	11
Entsorgung	
Garantiehinweise	

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zum Rühren und Mixen von weichen Lebensmitteln (Teig, Crèmes) im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Zwecke vorgesehen. Benutzen Sie das Gerät nur zu dem in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zweck. Um Gefährdungen und Risiken für die Gesundheit, die beim Gebrauch elektrischer Geräte entstehen können zu vermeiden, befolgen Sie bitte alle Sicherheitshinweise und die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Verarbeiten weicher und flüssiger Lebensmittel (Teig, Schlagrahm, Eischnee etc.) geeignet. Verarbeiten Sie keine harten Materialien, z. B. Gefrorenes, Käserinden, altes Brot oder ungenießbare Teile von Lebensmitteln wie Gräten, Knochen. Knorpel, Strünke, Kerne etc. Das Gerät ist dafür nicht geeignet.

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Technische Daten

220-240 V~ 50/60Hz 150 W. Schutzklasse II

Kurzzeitbetrieb (KB) 4 Minuten und danach 10 Minuten Pause zum Abkühlen des Motors. Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE - Richtlinien.

Lieferumfang

- Handmixer
- 2 Rührbesen
- 2 Knethaken
- Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole in dieser Bedienungsanleitung:



= Achtung! Warnhinweis



= Achtung! Stromschlaggefahr!



= Achtung! Heiße Oberfläche bzw. Verbrennungsgefahr!

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie diese zusammen mit dem Garantieschein und dem Kaufbeleg auf. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie auch diese Bedienungsanleitung weiter.

♠ ACHTUNG! Das Gerät nicht verwenden wenn:

- es heruntergefallen ist, oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder Netzkabel hat
- es Funktionsstörungen aufweist
- die Rührbesen oder Knethaken beschädigt oder unvollständig ist
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem Fachmann (*)ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).

(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Herstellers, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

 Das Gerät muss stets an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose angeschlossen werden. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des

- Gerätes übereinstimmen, um Überhitzen und Kurzschluss zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem. Dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.
- Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis em-pfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.

Achtung! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten. Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren, sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen

nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
 - Gefahr durch bewegliche und/oder scharfkantige Geräteteile,
 - Gefahr durch Hitzeentwicklung
 - Gefahr durch elektrischen Strom
- Wählen Sie den Standort des Gerätes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben. Kinder, die jünger sind als 8 Jahre, sind vom Gerät und vom Netzkabel fernzuhalten. Sie könnten das Gerät daran herunterziehen und sich verletzen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder oder Tiere erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!

Achtung Stromschlaggefahr! Die Motoreinheit, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen

- Gerät, Netzkabel und Netzstecker dürfen wegen der Gefahr eines Stromschlages nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder auf nassem Untergrund stehend.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten oder nassen Untergrund.

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens damit es nicht in Wasser fallen kann. Sollte es ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Stecker bevor Sie das Gerät aus dem Wasser nehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Achtung Verletzungsgefahr!

- Wenn das Gerät am Strom angeschlossen ist, dürfen Sie niemals rotierende Teile wie Rührbesen oder Knethaken auswechseln oder berühren um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Lassen Sie lange Haare, Schals usw. während des Betriebs nie über das Gerät hängen.
- Ziehen Sie vor Einsetzen oder Entfernen der Zubehörteile sowie Reinigung des Gerätes den Netzstecker.

Achtung Verbrühungsgefahr! Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten mit dem Gerät, um die Gefahr von Verbrühung durch herausspritzende Flüssigkeiten zu vermeiden.

Achtung Brandgefahr!

 Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbare Nähe einer Wärmequelle wie einen elektrischen Herd, eine Gas-Heizung oder einen heißen Ofen.

Achtung! Aus Sicherheitsgründen ziehen Sie beim Zusammenbau, dem Auseinandernehmen, nach jedem Gebrauch, sowie vor der Reinigung oder dem

Transport grundsätzlich den Netzstecker und lassen das Gerät abkühlen.

- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel anfassen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf niemals in die Nähe oder in Kontakt mit den rotierenden Teilen des Gerätes kommen, damit es nicht beschädigt wird. Es darf nicht durch scharfe Kanten oder Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Netzkabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln, um Schäden am Netzkabel zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.
- Es dürfen nur die Original Zubehörteile verwendet werden. Die Verwendung von Fremdteilen birgt Verletzungsrisiken und kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch (nach ausreichend Abkühlzeit) da es mit Lebensmitteln in Kontakt ist (siehe "Reinigung und Pflege").
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- bei Störungen während des Gebrauchs
- wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- bevor Sie das Gerät reinigen oder Zubehörteile entfernen

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Reinigen Sie die Zubehörteile mit einem feuchten Tuch.

Kurzzeitbetrieb

Achtung! Das Gerät ist für Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Halten Sie bei Gebrauch des Handmixers eine Betriebsdauer von maximal 3-4 Minuten ein und lassen Sie das Gerät dann mindestens 10 Minuten abkühlen um den Motor abkühlen zu lassen

Inbetriebnahme

Vorsicht Verletzungsgefahr! Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und andere Geräte fern von den Rührbesen oder Knethaken, damit sie nicht hineingeraten können.

Achtung! Beim Mixen heißer Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr! Mixbehälter daher nur halb füllen, damit nichts überläuft oder herausspritzt.

Achtung Stromschlaggefahr oder Kurzschlussgefahr! Achten Sie darauf den Handmixer nie zu tief einzutauchen, damit durch die Lüftungsschlitze am Gerät keine Feuchtigkeit ins Innere eindringen kann.

Vorsicht! Bevor Sie den Rührbesen oder Knethaken anbringen oder entfernen immer den Netzstecker ziehen um Verletzungsgefahr vorzubeugen.

Wichtiger Hinweis zur Montage von Rührbesen oder Knethaken

Für die einwandfreie Funktion ist es erforderlich die Rührbesen oder Knethaken richtig zu montieren!

Einsetzen der Rührbesen oder Knethaken:

Stecken Sie die Rührbesen oder Knethaken in die vorgesehenen Öffnungen des Gerätes ein und drehen Sie sie leicht, bis sie eingerastet sind. Beachten Sie dass der Rührbesen oder Knethaken mit dem kleinen Anschlagteller nur in die etwas größere Öffnung unten am Gerät passt. Nur dort kann er richtig einrasten so dass er fest sitzt. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass beide Rührbesen oder Knethaken fest eingerastet sind, damit sie während des Mixens nicht herausfallen. Zum Entfernen der Rührbesen oder Knethaken, drücken Sie auf die große Auswurftaste, dadurch lösen sie sich aus der Verriegelung und Sie können sie abnehmen.

Gerät einschalten:

Zum Einschalten schieben Sie den Geschwindigkeitsregler auf Stufe 1. Am Anfang jedes Arbeitsvorganges sollten Sie immer eine niedrige Stufe wählen und dann die Geschwindigkeit nach und nach steigern. Dies gewährleistet eine schonende Verarbeitung und schont gleichzeitig das Gerät vor Überhitzung und Überlastung.

Gerät ausschalten:

Schieben Sie den Geschwindigkeitsregler auf Position 0 und ziehen Sie den Netzstecker.

Demontage:

Vor dem Wechseln oder Abnehmen von Teilen das Gerät grundsätzlich ausschalten und den Netzstecker ziehen! Zur Demontage drücken Sie die Auswurftaste und nehmen die Rührbesen und Knethaken ab.

Tipps zum Gebrauch

Bevor Sie den Handmixer einschalten, tauchen Sie die Rührbesen bzw. Knethaken in das zu verarbeitende Rührgut, dadurch verhindern Sie Spritzer.

Die Rührbesen sind zum Schlagen von Eiweiß, Schlagsahne, Cremes, Mayonnaise und das Rühren von Pudding, Püree und leichten Teigen geeignet.

Die Knethaken eignen sich zum Kneten von Knet-Teigsorten bei geringer Geschwindigkeitsstufe (hohe Stufen können beim Kneten Überhitzung verursachen!)

Verarbeiten Sie keine harten Zutaten oder andere als oben genannt mit dem Gerät, dafür ist es nicht ausgelegt. Entleeren Sie Arbeitsgefäße nach Beendigung des Arbeits-vorganges sorgsam.

Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Geschwindigkeit wählen. Richtwerte unten:

Stufe 1: • Extra langsames Vermischen von trockenen Zutaten

Eiweiß unterheben

Nüsse, trockene Früchte für Plätzchenteig unterheben

Soßen rühren

• Kneten, Rühren von Kuchenteig

Stufe 2: • Trockene Zutaten hinzugeben

Kartoffelpüree rühren

Kalte Butter und Zucker rühren

Stufe 3: • Weiche Butter und Zucker rühren

Trockene und flüssige Zutaten vermischen

Mayonnaise, Crèmes rühren
Blätter- oder Hefeteig rühren

Stufe 4: • Sahne schlagen

Butterteig rühren

Biskuitteig rühren

Stufe 5: • Eiweiß schlagen

Reinigung und Aufbewahrung

Vorsicht Stromschlaggefahr! Die Motoreinheit, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Tauchen Sie das Gerät, den Netzstecker und das Kabel daher nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Gehen Sie beim Reinigen des Gerätes vorsichtig vor, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.
- Ziehen Sie den Netzstecker (nicht am Netzkabel sondern am Netzstecker) immer aus der Steckdose, wenn das Gerät gereinigt oder weggeräumt wird oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, da es mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Achten Sie darauf dass nichts antrocknet, dies erleichtert die Reinigung.
- Gerät außen nur mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- Die Rührbesen und Knethaken k\u00f6nnen mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf ein wenig Sp\u00fclmittel abgewischt werden oder bei Bedarf in lauwarmem Wasser eingeweicht werden. Alle Teile nach der Reinigung komplett trocknen lassen.
- Die Rührbesen und Knethaken können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kindersicheren Ort auf.

Behebung von möglichen Störungen

Störung	Ursache	Behebung
Gerät zeigt keine Funktion	nicht eingeschaltet	Gerät einschalten
	nicht mit Steckdose verbunden	Netzstecker in die Steckdose einstecken
	Teile sind nicht richtig	Anleitung zur Montage exakt
	angebracht	befolgen

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvor-schriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol (gestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst

Service Hotline Tel: (089) 3000 88 - 21

Service Fax: (089) 3000 88 -11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte ausreichend frankiert an unseren Service gesendet werden.

Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.

Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer. Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromguellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät ausreichend frankiert an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten Importeur: Prodomus Vertriebs-GmbH Landsbergerstraße 439 81241 München

Version 05/2014

Contents

Description	2
Important safeguards	
Scope of delivery	
Short term operation	15
Operation	
Cleaning and storage	16
Technical data	17
Trouble shooting	17
Disposal	17
Warranty claims	

Important safeguards


To avoid damage or danger by improper use, these users' instructions should be followed and carefully kept. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use.

Intended use: Intended use: This appliance is for mixing and blending pieces of food. This appliance is intended for domestic use only not for commercial use. Only use the appliance for domestic purpose - the appliance is not suited for commercial use. The safeguards must be followed closely and the appliance has to be used in the way indicated in these instructions.



- Do not operate any appliance if:
 - power cord is damaged
 - In case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance. In any case ask a (*) competent qualified electrician to check and repair it.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician
 (*) to avoid any danger caused by electric current.
 - (*)Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or a person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.
- Additional protection may be obtained by fitting an earth-leakage circuit-breaker (IF=30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.







- Danger caused by hot parts of the appliance and exhausting hot steam
- Danger caused by electric current

Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who can not handle electric appliances properly.

 Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children - danger of suffocation!



- **Caution! Danger of electric shock!** Appliance, cord and plug should never get into contact with water or any other liquids to avoid the risk of electric shock:
 - never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for any reason whatsoever
 - the cord should never get wet or get in contact with humid things.
 - never use the appliance near a sink, or bathtub to avoid danger of falling into water. Should it fall into water unplug immediately before taking it out of the water.
 - never touch the appliance with wet hands or standing on a wet ground
 - never place the appliance on wet ground
 - never use the appliance outside and always place it in a dry environment to avoid damage of the electric parts.
- Connect this appliance to a plug which is wired according to the regulations (230 V ~AC) only.
- Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance.
- Run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it.
- Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.
- Only use accessories delivered with this appliance! Never use accessories which are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. From time to time check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be used any more.

Unplug the appliance

- when malfunction occurs during use
- when the appliance is not in use
- before changing accessories or cleaning the appliance
- To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.



- **Caution! Danger of injury!** If the appliance is connected to the elctric current, never touch rotating parts like beaters, hooks or blades to avoid the risks of injury.
- Keep long hair or scarves away from moving parts during operation.
- Always unplug when assembling or removing accessories or when cleaning.
- Caution! Danger of scalding! While mixing hot food or liquid fill the mixing bowl half only! This avoid overflow and splashing.
- Do not place the appliance near any sources of heat (oven, etc.).
- The cord never should contact rotating blades, any heat sources or sharp edges to avoid damage.
- Do not use hard material like deep frozen food, hard cheese rind, hard bread or uneatable parts of food like bones, gristle, stalk, fruit stones etc..

Scope of delivery

- Handmixer
- 2 beaters
- 2 dough hooks
- Instructions for use

Short term operation

This appliance is intended for short term operation! The hand mixer and juicer units are intended for short term operation of 4 minutes. After 4 minutes let it cool down for 10 minute minimum to allow the motor to cool down.

Operation



Caution risk of injury! During operation and when plugged always keep fingers, hair, cloth and other objects away from the blades, beaters and dough hooks, to avoid being gripped.

Caution! Danger of scalding while mixing hot liquifd or food!

Always fill the mixing bowl half only to avoid overflow and splashes.

Caution! Before mounting or removing beaters or dough hooks always unplug to avoid risk of injury!

Important notes for assembling:

To achieve faultless operation it is necessary to follow the assembling instructions accurately . Always assemble the dough hooks and beaters correctly.

Fixing the beaters and dough hooks: Insert the beaters (or dough hooks) into the holes provided and turn slightly till a click sound indicates engaging. The beaters (dough hooks) must be mounted firmly for correct function. Otherwise damage is not excluded. Press the big ejection button to release the beaters (dough hooks).

Switching on

Caution! Please mount beaters or dough hooks exactly in the right positions according to the descriptions!

Turn the speed control button to level 1. When starting any mixing process, start with low level first. By and by turn to higher levels. This will guarantee gentle processing and will save the unit from overheating and capacity overload.

Switching off

Put the speed control button into 0 (OFF) Position and unplug.

Dismantling

Always switch OFF and unplug the unit before changing or removing any parts. To dismantle just untwist the parts gently, then remove. Caution with the blades! They are very sharp!

Tips for use

Always immerse the beaters or dough hooks into the food before switching on. This can avoid splashes. Use the beaters for processing egg white, cream, mayonnaise, pudding, puree and light pastries.

The dough hooks are intended for dispersing dough (use low level only! High speed levels can cause overheating!)

Never try to mix very hard objects. The unit is not designed for that!

Ensure to use the right speed. See the recommended values below:

level 1: for doughs and heavy creames

slowly mixing of dry ingredients

· folding in egg white

· folding in nuts, dry fruit for cookie dough

· stirring sauce

mixing and stitrring of cake dough

level 2: · adding dry ingredients

> stirring potatoe puree · stirring butter and sugar

stirring soft butter and sugar

level 3:

· mixing dry and liquid ingredients stirring mayonnaise, creames stirring filo dough or yeast dough

level 4: · whipping cream

 stirring butter dough stirring bisguit dough

 whipping egg white level 5:

Cleaning and storage



Caution danger of electric shock! Never immerse the unit, the cord and the plug into water or any other liquid. Humidity can damage the electric parts of the unit.

- Always unplug before cleaning or dismantling. Pull the plug not the cord to unplug.
- Always clean the unit after use as it is in contact with food.
- Wipe the housing with a soft, slightly damp cloth.
- Removable parts can be wiped with a soft, damp cloth. If necessary use a drop of dish washer liquid. Avoid intrusion of water into the drive systems to avoid damage.
- The dough hooks can be soaked into warm water if necessary. Ensure to let dry all parts completely after cleaning and before useing again.
- The beaters and dough hooks can be cleaned in the dishwashing machine. Never place one of the other parts in a dish washing machine to avoid damage.
- Store the unit in a dry place not reachable for children.

Technical data

220-240 V ~ 50/60 Hz, 150 W; Class II

This appliance is tested according to GS regulations and built to CE directives.

Troubleshooting

Defect	Reason	How to repair
Item does not operate	Item is switched off	Set switch to desired speed
	item is not connected to the mains outlet	Connect the plug to the mains socket

Disposal

Please observe the environment! Dispose the packaging according to the local garbage regulations. Dispose paper and carton separately from plastic bags into the corresponding containers. If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (crossed dustbin) on the product,

the package or in the instructions for use indicates this. Please recycle where facility exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Dispose the appliance at the end of its lifespan according to environmental considerations. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)

Warranty Claims

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance to your dealer, add information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on mate-rial or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.

We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps...
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources

- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 05/2014

Importer: Prodomus Vertriebs-GmbH Landsbergerstraße 439 81241 München